



Basic thermostaat koppelen aan RF infrarood paneel of RF radiator.

1. Zet de ontvanger op het infraroodpaneel of radiator in zoek modus door 3 seconden op het knopje bovenop de ontvanger te drukken.
2. Zorg dat de thermostaat uit staat (stand-by modus).
3. Houd de 2 linker toetsen 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
4. Vervolgens verschijnt er RF01 in beeld.
5. Druk nu op ok toets.
6. Houdt nu 3 seconden de ok toets ingedrukt.
7. Het aantal gevonden ontvangers verschijnt nu op de thermostaat.
8. Bevestig dit met de ok toets.
9. Er verschijnt nu Loc in beeld. De gevonden infrarood paneel zal nu een "tik" geluid maken.
10. Druk op de ok toets en voer het aantal watt van het paneel in met de plus/min toets en bevestig dit met de ok toets.
11. Het infraroodpaneel is nu gekoppeld.

Indien u al meerdere panelen gekoppeld heeft kunt u bij stap 8 alle panelen (de reeds gekoppelde en de nieuwe) weer opnieuw controleren en bevestigen.

Wanneer u alle RF panelen of RF radiatoren en de thermostaat wilt resetten.

1. Reset de ontvanger op het infraroodpaneel door 30 seconden op het knopje bovenop de ontvanger te drukken (totdat beide lampjes tegelijk knipperen).
2. Zorg dat de thermostaat uit staat (stand-by modus).
3. Houd de 2 linker toetsen 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
4. Vervolgens verschijnt er RF01 in beeld.
5. Druk nu op ok toets.
6. Druk met de +/- toets tot dat er RF03 verschijnt op het display.
7. Houdt nu 3 seconden de ok toets ingedrukt.
8. Doet u de zelfde stappen bij RF04 in de thermostaat.
9. Alle gekoppelde ontvangers worden nu verwijderd